



Let's bake!

GEBRAUCHS- & PFLEGEANLEITUNG
USE & CARE

PFAS-FREE

CONTENTS

Deutsch

3

Let's bake!

So macht Backen richtig Spaß

SUPERSICHER, SUPERSCHNELL

Die Böden unserer Kuchenformen sind auslaufsicher. Und dank des Schnellverschlusses lassen sich die Formen auch ganz einfach und schnell öffnen – damit keine Zeit vergeht, bis Dein Meisterwerk probiert werden kann!

PFAS. EINE ZUTAT, AUF DIE DU VERZICHTEN KANNST

Das gesamte Lets-Bake!-Sortiment kommt ohne Forever Chemicals aus. Dafür hat es eine diamantverstärkte, zweischichtige Versiegelung, an der nichts haften bleibt. Das ist nicht nur einfacher und praktischer, Du kannst auch einen frischgebackenen Keks schnell und einfach beiseite schaffen, ohne Spuren zu hinterlassen!

Let's bake!

EIGENSCHAFTEN ALLER BACKFORMEN



Let's bake!

PRODUKTE MIT ABNEHMBAREM BODEN



WB21
Quiche- und Tarteform

• Stabiler Heheboden



WB17, WB14, WB15, WB16
Springform

• Auslaufsicherer Boden
mit Schnellverriegelung



Ofen

Spülmaschine

DE

5



REINIGEN

Reinigen Sie die Backform **vor dem ersten Gebrauch** gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel und trocknen Sie die Backform gründlich ab.

Nach dem Backen:

Die Backform vor der Reinigung ein paar Minuten abkühlen lassen. Im heißen Zustand nicht in kaltes Wasser eintauchen oder mit kaltem Wasser auffüllen.

Keine metallischen oder scheuernden Schwämme/Bürsten oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.

Sie können unsere Backformen in der Spülmaschine reinigen. Wir empfehlen jedoch, die Backform nach jedem Gebrauch von Hand mit Spülmittel zu spülen und vor dem Wegräumen gut abtrocknen zu lassen



EINFETTEN

Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Backform vor dem Backen leicht einfetten.



HITZEBESTÄNDIGKEIT

Die Silikongriffe sind ofenfest bis 230°C / 466°F / Gas Stufe 5.



KÜCHENHELFER

Metall-Küchenhelfer können mit Vorsicht verwendet werden. Messer oder scharfkantige Küchenhelfer sollten nicht verwendet werden.



GEBRAUCH

Wenn Sie die heiße Backform während des Backvorgangs oder nach dem Backen angreifen, tragen Sie immer schützende Ofenhandschuhe.



MIKROWELLE UND HERD

Erhitzen Sie die Backform nicht auf Herdplatten oder in der Mikrowelle.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf Körper, Versiegelung und Silikongriffe. Im Übrigen gelten die jeweiligen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Natürlicher Verschleiß im Antihafbereich, verbrannte Backformen mit schwarzen, teerartigen Rückständen oder eine mit Gewalt zerstörte Versiegelung sind von der Garantie ausgeschlossen.



NORBERT WOLL GMBH

Heinrich-Barth-Straße 7-11 66115 Saarbrücken Germany

Tel. +49 681 / 97 049-0

info@woll.de www.woll-cookware.com